


Фрагмент армирования погнорной стены



1. Фундамент заглубить в материковый грунт на высоту не менее хмм.

2. Места соединения сеток и отдельных стержней выполнять при помощи вязальной проволоки.

3. При бетонировании обеспечить защиту поверхности бетона от высыхания сразу же после окончания бетонирования.

4. Бетонирование производить с сохранением проектного положения арматуры и тщательным уплотнением бетонной смеси глубинным вибратором.

5. Продольную арматуру стыковать внахлестку с напуском 150 мм.

6. Обратную засыпку пазух выполнять песком слоем по 200мм с тщательным послойным трамбованием.

7. Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

8. Расход бетона (кл.В25 F150 W6)–65.0м3.

9. Расход побетонки из бетона кл.В7.5–6.0м3.

10. Расход арматуры на бетонирование погнорной стены Ø8A1–920.0кг.

						11/17–ПЗУ		
						Благоустройство территории "Парк Железнодорожников" по ул.Яна Фабрицуца в городе Ельце,Липецкой области.		
Изм.	Кол.уч	Лист	Изок	Подпись	Дата			
Н.контр.		Душин				Фрагмент армирования погнорной стены.		
ГИП		Душин						
Начальник ОП		Кридоносов						
Проберил		Душин						
Выполнил		Корякина				ООО ИК "Восход" г. Елец		